






cowCam™


Dispositif portative de surveillance pour les propriétaires de bétail

Voici une solution de surveillance portative d'une distance de signal inouïe (800m) et de qualité. La caméra dans l'étable et le moniteur LCD situé dans la maison garantissent une sécurité complète à votre bétail grâce à la surveillance que vous pouvez exercer.

La vision de nuit (10m), l'angle large de la lentille, la distance de signal (800m sur une distance libre de toute obstruction) et une installation facile font de la solution cowCam™ produit de reference pour les propriétaires de bétail en Europe. Le manuel d'installation facile est inclu.

La solution complète de surveillance qui contient tout ce qu'il vous faut pour une supervision de votre bétail où que vous soyez







Avec la cowCam dans votre étable, vous pouvez surveiller votre box de vêlage en restant confortablement chez vous.




Où que vous soyez, vous pouvez voir votre bétail!







Fonctionnement:



Étape par étape:

1. La caméra surveille votre bétail, le signal est transmis par le câble jusqu'à l'antenne A300 qui transmet le signal en dehors de l'étable.
2. L'antenne A300 fixée sur le mur de l'étable transmet le signal à l'antenne réceptrice A300.
3. Le videoLink recoit le signal émit par l'antenne réceptrice A300.
4. Le moniteur LCD portable recoit le signal du videoLink et vous donne une supervision facile et confortable de votre bétail depuis la maison.



Étape par étape:

1. L'image vidéo de votre bétail passe de la liaison vidéo à votre ordinateur par le biais d'un adaptateur USB.
2. L'image vidéo de votre bétail est diffusée de manière lisse de votre ordinateur via Internet directement sur cowCam Online. Vous n'avez pas à vous soucier des aspects techniques que sont le pare-feu ou les configurations IP.
3. Vous pouvez afficher en toute convivialité l'image vidéo de votre bétail sur cowCam Online, sur un quelconque autre ordinateur ou sur votre téléphone portable où que vous soyez.



Où que vous soyez, vous pouvez voir votre bétail!

cowcam-online.com



Votre détaillant:

Ce qui est inclus:

1 caméra wireless et étanche, avec vision de nuit et le son; à installer dans l'étable (Températures de fonctionnement entre -20° et +50°C // Angle large 90° // IP66 // Vision de nuit à 10 m)

2 antennes A300 afin de couvrir la distance de signal de 800m entre l'étable et la maison (Câbles de 25m et 5m pour les antennes)

1 videoLink pour une extension de la distance de signal dans la maison

1 LCD 2,5 pouces avec haut parleur intégré pour une supervision portative de votre bétail

1 écouteur à brancher au moniteur LCD

2 câbles Audio/Vidéo pour une connexion à la TV/Vidéo

2 batteries rechargeables pour le moniteur LCD (4 heures d'autonomie)

3 adaptateurs secteurs pour l'alimentation secteur dans l'étable et la maison

1 manuel illustré et un « guide d'installation rapide » en Français

1 adaptateur USB cowCam Online pour ordinateur personnel (30 jours d'abonnement à cowCam Online inclus)

Accessoires parfait pour cowCam:

» cowCam Online (à partir de 8,25 €/mois)
» Extra Night Light, pour une vision nocturne optimale.